

## Gebruiksaanwijzing Mijn Hotfill

### Algemeen

Om een Hotfill te kunnen gebruiken moet er een warmwaterleiding in de buurt van de wasmachine aanwezig zijn waarop een aparte warmwater kraan kan worden gemonteerd. De Hotfill wordt met één slang op de koudwaterkraan aangesloten en met een andere slang op de warmwaterkraan, de wasmachine wordt vervolgens met één slang aangesloten op de Hotfill. Daarna nog de 230V adapter van de Hotfill in het stopcontact en de installatie is klaar.

De Hotfill zorgt voor de toevoer van warm water als de wasmachine gaat wassen en voor koud water tijdens het spoelen.

### Wasprogramma zonder voorwas

- zet de schakelaar **VOORWAS** op **NEE**
- stel de draaiknop op de Hotfill in op dezelfde temperatuur als het wasprogramma van uw wasmachine
- vul uw wasmachine met wasgoed en wasmiddel zoals gebruikelijk
- druk op de groene **START** knop op de Hotfill
- start het wasprogramma op uw wasmachine zoals gebruikelijk

Uw wasmachine begint nu water in te nemen waarbij afwisselend de rode en de groene lampjes op de Hotfill aan- en uitgaan waaruit blijkt dat er warm en koud water wordt gemengd. Na een paar minuten is de wasmachine gevuld met water van de gewenste temperatuur. Na ongeveer 15 minuten schakelt de Hotfill om naar alleen koud water zodat er na het wassen alleen met koud water wordt gespoeld.

### Wasprogramma met voorwas

- zet de schakelaar **VOORWAS** op **JA**
- stel de draaiknop op de Hotfill in op de gewenste temperatuur voor de voorwas (dat kan natuurlijk ook gewoon koud zijn)
- vul uw wasmachine met wasgoed en wasmiddel zoals gebruikelijk
- druk op de groene **START** knop op de Hotfill
- start het wasprogramma met voorwas op uw wasmachine zoals gebruikelijk
- als u bij het hoofdwasprogramma op dezelfde temperatuur wilt wassen als bij de voorwas hoeft u verder niks te doen

- als u bij het hoofdwashprogramma op een andere temperatuur wilt wassen dan bij de voorwas, wacht dan 2 á 3 minuten totdat de wasmachine klaar is met het water vullen voor de voorwas en stel dan met draaiknop de gewenste temperatuur in voor de hoofdwash.

Tijdens het innemen van water voor de voorwas en de hoofdwash zullen weer afwisselend de rode en de groene lampjes op de Hotfill aan- en uitgaan waaruit blijkt dat er warm en koud water wordt gemengd. Na een paar minuten is de wasmachine gevuld met water van de gewenste temperatuur. Na ongeveer 30 minuten schakelt de Hotfill om naar alleen koud water zodat er na het wassen alleen nog met koud water wordt gespoeld.

Na ongeveer 2,5 uur schakelt de Hotfill geheel uit. Als uw wasprogramma al eerder is afgelopen en het groene lampje op de Hotfill nog brandt dan kunt u deze ook handmatig stoppen met de **STOP** knop.

### Belangrijke aanwijzingen

- De Hotfill moet voor ieder wasprogramma opnieuw worden gestart.
- Als u opnieuw wilt gaan wassen terwijl het groene lampje nog brandt van de vorige wasbeurt dan moet u de Hotfill eerst met de **STOP** knop uitschakelen.
- U moet de Hotfill altijd met de **START** knop inschakelen voordat u de wasmachine start, zelfs als u een geheel koud wasprogramma wilt gebruiken. Bij een uitgeschakelde Hotfill krijgt uw wasmachine geen water.
- Bij was met eiwitvlekken ( o.a. eigeel en bloed) altijd koud voorwassen aangezien eiwit stolt bij temperaturen boven de 40 graden en dan zeer moeilijk te verwijderen zijn.
- Bij een wolwas de Hotfill altijd op **KOUD** laten staan aangezien wol slecht tegen snelle temperatuurveranderingen kan.