

BEKNOPTE HANDLEIDING

De volgende zaken heeft u nodig voor de installatie en ingebruikname

- USB-toetsenbord/standaardtoetsenbord (standaard meegeleverd)
- Stroomvoorziening met twee randaardecontactdozen van 230 V
- Internetverbinding (LAN, WiFi)
- Pluggen en schroeven voor de wandmontage van het display (niet meegeleverd)

De volgende componenten worden meegeleverd:

- Solarfox-display / Solarfox Display Kit
- Solarfox-besturingscomputer (gemonteerd aan de achterzijde van het display)
- Wandhouders en wandplaat (reeds gemonteerd aan het display)
- Solarfox-installatiehandleiding/beknopte handleiding
- Netvoeding voor de Solarfox-besturingscomputer
- LG-toebehoren
- Netwerkkabel (LAN)



DISPLAY-INSTALLATIE IN 5 STAPPEN



1. REGISTRATIE TOESTEL/AANMELDING GEBRUIKER

Voordat u het Solarfox-display monteert, moet u via <http://setup.solarfox.com> een Solarfox-gebruikeraccount registreren. Selecteer daar de gewenste taal, voer vervolgens het serienummer van het Solarfox-display in en selecteer de datalogger die u wilt registreren. Volg dan de aangegeven stappen om de registratie af te sluiten. De registratie kunt u al voor de installatie vanuit uw kantoor of vanaf de pc uitvoeren.

Let op! De datalogger resp. het monitoring-systeem moet al zijn geconfigureerd en de gegevens moeten naar het internet worden overgedragen. Als dat niet het geval is, is het niet mogelijk om het Solarfox-account vrij te schakelen.



2. HET SOLARFOX-DISPLAY MONTEREN

Verwijder de wandhouderplaat met een schroevendraaier van de displaydragers en monteer deze met behulp van geschikte schroeven en pluggen op de gewenste wand. Gebruik, indien mogelijk, een waterpas om de wandhouderplaat recht te bevestigen. Hang nu het display in de reeds gemonteerde wandplaat en bevestig dit met de voorziene schroeven.



3. KABEL AANSLUITEN EN CONTROLEREN

Controleer of alle meegeleverde kabels correct zijn bevestigd. Het Solarfox-display moet met het netsnoer (230Vac) van stroom worden voorzien. De Solarfox-besturingscomputer moet door de voeding van 5Vdc van stroom worden voorzien. De LAN-kabel of de WiFi-antenne moet ook op de besturingscomputer worden aangesloten.



4. DISPLAYSET-UP / SET-UPWIZARD

Schakel het display in en sluit een USB-toetsenbord aan op de Solarfox-besturingscomputer. Op het display verschijnt automatisch een set-upmenu. Als op het display de melding "Geen signaal" verschijnt, controleer dan of als ingangssignaal "HDMI" is gekozen. Controleer bovendien de HDMI-verbinding van het display van de besturingscomputer. Selecteer als eerste stap de gewenste taal in het set-upmenu. Kies nu "Instel-assistent". Selecteer vervolgens de gewenste koppeling met het internet. In stap 4 verschijnt de opdracht om uw gebruikersnaam resp. displaycode en wachtwoord in te voeren.

Voer hier de toegangsgegevens in die u van Solarfox via e-mail hebt ontvangen, nadat uw account werd vrijgeschakeld. In de volgende stap is het mogelijk om uw gegevens te controleren. Daarna wordt in stap 6 een verbindingstest uitgevoerd. Indien er problemen optreden tijdens de verbindingstest, ga dan voor meer informatie naar de volgende link: <http://www.solar-fox.com/support.html>



5. SYSTEMATISCH OPNIEUW OPSTARTEN EN FIRMWARE-UPDATE

Verifieer bovendien of de nieuwste firmware op het toestel staat: "Upate" → "Firmware-op updates controleren".

Het toestel is nu volledig geconfigureerd op locatie. U kunt nu de inhoud, alsmede de lay-out met uw webbrowser configureren.

HET SOLARFOX-DISPLAY IS NU GEREED VOOR BEDRIJF